



Slovnaft

BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ PRE MANIPULÁCIU S KOMPOZITNOU FĽAŠOU

TIETO INŠTRUKCIE SÚ URČENÉ KONEČNÉMU UŽÍVATEĽOVI.

1. Fľaša musí byť vždy plnená na plniacej linke dodávateľa plynu.
2. Akékoľvek plnenie fľaše mimo plniacej linky dodávateľa plynu je prísne zakázané.
3. Vákuovanie fľaše je prísne zakázané.
4. V prázdnej fľaši určenej na skladovanie nechajte vždy aspoň minimálne množstvo plynu.
5. V prípade skladovania úplne prázdnej fľaše nechajte ventil fľaše mierne pootvorený, aby do fľaše mohol voľne prúdiť vzduch.
6. Maximálna pracovná teplota fľaše je 65°C. Nevystavujte fľašu teplotám nad 65°C.
7. Neponárajte fľašu do vody ani ju nevystavujte vodnej pare.
8. Nevystavujte fľašu priamemu slnečnému žiareniu alebo priamemu pôsobeniu tepelných zdrojov. Chráňte fľašu pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom.
9. Je prísne zakázané fľašu rozoberať alebo z nej odstraňovať akékoľvek súčiastky.
10. Čistenie fľaše alebo jej súčastí rozpúšťadlami a/alebo inými agresívnymi chemickými látkami je zakázané.
11. Pri preprave fľašu upevnite proti pádu/posunu.
12. Fľašu a časti plynového rozvodu pripájajte a odpájajte len ak je spotrebič vypnutý a ventil na fľaši je uzatvorený.
13. Chráňte fľašu a časti plynového rozvodu pred mechanickým a tepelným poškodením.
14. Zabezpečte fľašu proti pádu.
15. Nepripájajte fľašu k spotrebiču bez použitia tesnenia.
16. Pravidelne kontrolujte tesnosť spojov penotvorným roztokom. Je zakázané kontrolovať tesnosť spojov otvoreným plameňom.
17. V prípade úniku ihneď uzavrite fľašový ventil, zabezpečte vetranie, nepoužívajte elektrické spotrebiče a vypínače, nefajčite a nepoužívajte otvorený oheň. Fľašu premiestnite na dobre vetrané miesto.
18. Pri používaní fľaše zabezpečte vetranie.
19. Je zakázané uskladňovať fľaše v priestoroch pod úrovňou terénu (napr. v pivničných priestoroch).
20. Neotvárajte ventil fľaše násilím.
21. Fľašu na odber plynnej fázy používajte výlučne v stojatej polohe.