



OPRÁVNENIE A BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Na samooblužné tankovanie ECO+ Autoplyn
na čerpacích staniciach SLOVNAFT, a.s.



Obsah

- Všeobecné zásady
- Stručný návod na obsluhu výdajného zariadenia autoplynu (LPG) a požiadavky na bezpečnosť pri tankovaní do motorových vozidiel
- Osobné ochranné pracovné prostriedky
- Opatrenia prvej pomoci
- Protipožiarne opatrenia a opatrenia pri havárii

Oprávnenie na samoobslužné tankovanie sa vydáva podľa Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v platnom znení.

Všeobecné zásady

- Plnenie autoplynu do motorových vozidiel môže vykonávať len obsluha čerpacej stanice, ktorá je preukázateľne oboznámená s konkrétnym zariadením, je staršia ako 18 rokov, zdravotne spôsobilá, odborne spôsobilá v zmysle § 17 ods. 2 Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a vlastníca platný preukaz na túto činnosť.
- Samostatne plniť nádrž vozidla autoplynom však môže aj fyzická osoba, ktorá bola s bezpečným spôsobom plnenia oboznámená kompetentnou osobou a vlastní oprávnenie na samoobslužné tankovanie autoplynu.
- Týmto oprávnením sú tankujúci motorového vozidla povinní preukázať sa personálu čerpacej stanice.
- Oprávnenie na samoobslužné tankovanie je neprenosné.
- Ak obsluha zistí, že držiteľ oprávnenia porušuje pravidlá bezpečného tankovania, je povinná mu oprávnenie odobrať a zákazník je povinný ho vrátiť.

Stručný návod na obsluhu výdajného zariadenia autoplynu (LPG) a požiadavky na bezpečnosť pri tankovaní do motorových vozidiel

Vodič motorového vozidla, ktorý chce tankovať autoplyn, pristaví svoje motorové vozidlo na vyznačené miesto podľa pokynov umiestnených pri „STOP“ čiare. Ak je miesto na plnenie motorového vozidla autoplynom voľné, pristaví tam svoje vozidlo.

Vozidlo musí mať nádrž na autoplyn s homologizačnou značkou. Vozidlo musí byť zabrzdené ručnou brzdou, musí mať vypnutý motor a všetky elektrické zariadenia.

Vodič motorového vozidla skontroluje napojenie na hrdlo nádrže, ktoré musí byť vyvedené k povrchu vozidla a napojí výdajnú pištoľ (prípadne použije na určitých druhoch vozidiel medzikus). Vizuálne skontroluje celkový stav, aby zistil prípadný únik autoplynu. Ak nezistí žiadny nedostatok, začne čerpať autoplyn.

Ak vodič zistí, že zariadenie na výdaj autoplynu je poškodené, prípadne dochádza k úniku autoplynu, okamžite preruší tankovanie a bezodkladne informuje personál čerpacej stanice.

Čerpanie autoplynu sa začne uvedením mechanickej páky do horizontálnej polohy alebo stlačením elektrického tlačidla - podľa typu výdajného zariadenia na autoplyn.

Po naplnení nádrže vozidla na približne 80 % sa čerpanie autoplynu automaticky ukončí, a to bez ohľadu na polohu páky alebo stav elektrického tlačidla.

Ukončenie čerpania autoplynu je možné kedykoľvek vrátením mechanickej páky do pôvodnej polohy, alebo uvoľnením elektrického tlačidla.

Po ukončení tankovania autoplynu vodič motorového vozidla odpojí výdajnú pištoľ od plniaceho hrdla nádrže vozidla a odloží výdajnú pištoľ s hadicou na pôvodné miesto, aby nedošlo k jej poškodeniu iným motorovým vozidlom.

**POČAS TANKOVANIA JE
PRÍSNE ZAKÁZANÉ FAJČENIE,
MANIPULÁCIA S OHŇOM,
POUŽÍVANIE MOBILNÝCH
TELEFÓNOV A VYSIELAČIEK.
TIEŽ JE ZAKÁZANÉ
TANKOVANIE POČAS BÚRKY.**



Osobné ochranné pracovné prostriedky

- ochranné pracovné rukavice odolávajúce účinkom propán-butánu (najmä chladu pri zasiahnutí kvapalnou fázou)
- ochranné (bezpečnostné) okuliare



Opatrenia prvej pomoci

Vdychovanie nízkej koncentrácie autoplynu má narkotické účinky. Vdychovanie vysokej koncentrácie autoplynu môže spôsobiť dusenie alebo kómu, ktorej predchádza stav podobný opitosti a strata svalovej koordinácie.

V prípade nadýchnutia

Postihnutého je nutné premiestniť zo zamoreného priestoru na čerstvý vzduch a udržiavať ho v teple a pokoji. Pri zástave dýchania poskytnite dýchanie z úst do úst. Privolajte rýchlu zdravotnícku pomoc. Dbajte na vlastnú bezpečnosť.

Pri styku s pokožkou a zasiahnutí očí

Pri zasiahnutí pokožky alebo očí kvapalným autoplýnom dochádza ku vzniku popálenín/omrzlín.

Postihnuté miesto je potrebné minimálne 15 minút oplachovať vodou. Aj drobné povrchové popáleniny vyžadujú sterilné ošetrenie a následne profesionálne ošetrenie v lekárskej ambulancii.



112

Protipožiarne opatrenia, opatrenia pri havárii

- Ak to situácia umožňuje (podľa možnosti) zastaviť unikanie autoplýnu (LPG) červeným tlačidlom STOP, požiar sa pokúsiť uhasiť dostupnými hasiacimi prístrojmi na čerpacej stanici
- Opustiť ohrozený priestor haváriou (požiar, únik plynu),
- Okamžite privolať personál čerpacej stanice (oznámiť haváriu) na ohlasovňu požiarov čerpacej stanice,
- Následne sa riadiť pokynmi a príkazmi obsluhy čerpacej stanice.
- Privolať HaZZ (112)

Základne zásady hasenia!

- V prípade vzniku požiaru, požiar sa pokúsiť uhasiť dostupnými hasiacimi prístrojmi na ČS. Vhodné hasiace prostriedky: Hasiaci prášok. Oxid uhličitý.
- Požiar sa pokúsiť uhasiť z bezpečnej vzdialenosti.
- Na ochladzovanie technológie, prípadne likvidáciu požiaru použiť sprchový prúd vody s kombináciou peny (napr. stredná pena). O spôsobe zásahu rozhoduje veliteľ zasahujúcej HJ HaZZ.
- Nevhodné použitie plného prúdu vody, riziko opätovného vznietenia

Oprávnenie na samoobslužné
tankovanie vydané podľa
Vyhlášky Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky
č. 508/2009 Z.z

Meno a priezvisko zákazníka

Adresa trvalého bydliska zákazníka

Meno a priezvisko oboznamovateľa

Poradové číslo preukazu oboznamovateľa

Poradové číslo oprávnenia

Oboznámenie vykonané dňa

Podpis oboznamovateľa a pečiatka čerpacej stanice



SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

